

WC0044

Kabellose IP-Kamera

Die ideale Lösung für qualitativ hochwertige Video-Aufnahme mit Echtzeit-Überwachung via APP



► Lieferumfang

- Kabellose IP-Kamera x1
- Netzteil x1
- Schraubenset x1
- Bedienungsanleitung x1


► Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf. Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser. Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen. Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an. Wir haften nicht für den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen. In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.


 Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

 Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

CE Hiermit erklärt die Firma 2direct GmbH, dass sich die kabellose IP-Kamera Typ WC0044 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2014/35/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.2direct.de>

Die auf diesem Gerät aufgespielte Software unterliegt der GNU-GPL (General Public License)
Weitere Informationen finden Sie unter www.2direct.de/gpl.htm
2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Einleitung




- ① Kameralinse
- ② QR Code für die WC0044 UID
- ③ Micro-SD Karteneinschub (Maximal 64GB)
- ④ Reset-Knopf
- ⑤ Micro USB Anschluss zum Netzteil



Schwenken 360° und Neigen 120° von Hand

▲ Installation

■ Hardware Installation



- ① Laden Sie **Its Mycam** APP aus dem iTunes Store oder dem Google Play Store.
- ② Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose.
- ③ Warten Sie bis die **rot** Anzeigelampe zu blinken beginnt.
- ④ Öffnen Sie die Wi-Fi-Funktion auf Ihrem Smart Device und stellen Sie eine Verbindung zu **WC0044_XXXXXX** her.



■ APP Installation




Für iOS



Für Android

Laden Sie die kostenlose **Its Mycam** App aus dem iTunes Store oder dem Google Play Store (**Its Mycam**) herunter.

- 1 Start **Its Mycam** APP
- 2 Danach drücken Sie **Scan Local Network** um nach der Kamera zu suchen.
- 3 Bitte vergeben Sie einen Namen für die Kamera und geben Sie das Standard-Kennwort: **000000** klicken Sie **OK**







■ WLAN Einstellungen

- 1 Drücken Sie **Edit**
- 2 Wählen Sie **Kameraeinstellungen** ► **WLAN-einstellungen**
- 3 Hier können Sie nach Ihrem WLAN Netzwerk suchen und das entsprechende WLAN Passwort eingeben.
- 4 Die WC0044 startet innerhalb von 50 Sekunden neu. Während dieser Zeit müssen Sie das Netzteil eingesteckt lassen
- 5 Die LED leuchtet blau um Anzuzeigen das die Verbindung mit dem WiFi-Netzwerk hergestellt wurde.



- 6 Gehen Sie in die WiFi Einstellungen Ihres Telefons und wechseln Sie in das WiFi-Netzwerk mit dem Ihre WC0044 verbunden ist.
- 7 Die WC0044 ist nun einsatzbereit.



■ Echtzeit Wiedergabe auf PC/MAC

- ⚠ Bitte laden Sie die Software auf: <http://www.logilink.de/media/driver/WC0044.zip>



Search IP Cam für MAC OS




Search IP Cam für Windows


herunter und installieren diese.

- 1 Doppelklicken Sie auf das **Search IP Cam** Icon und Suchen Sie nach der IP Adresse.
- 2 Wählen Sie die WC0044 und machen Sie einen Doppelklick um in das Browserinterface zu gelangen.
- 3 Standardbenutzername: **admin**, Passwort: **1234**

Die IPCam-Schnittstellen in Windows und Mac sind sehr ähnlich, wir verwenden Windows-Version für unser Beispiel.



- ⚠ **Alle** Videoaufnahmen werden auf der Micro-SD-Karte gespeichert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine Micro-SD-Karte vor der Aufnahme eingelegt haben.



WC0044

Wireless Indoor IP Camera

Ideal solution for indoor high quality video recording with real-time monitoring via APP



► Package Contents


- Wireless IP Camera x1
- Power Adaptor x1
- Screws Package x1
- User Manual x1


► Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. **It will damage the device if it falls.**
 Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan.
 Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.
 Don't expose the device to water, moisture or high humidity.
 Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.
 Don't try to open the device.
 Prior to the first use of our product make a backup of your data.
 In the case of improper use, we are not liable for any loss of data.
 In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to restore from existing backup copies.

Congratulations on the Purchase of WC0044!

Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

 According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.

 You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.


CE Hereby, the company 2direct GmbH declares that the Wireless Indoor IP Camera type WC0044 is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations of Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU and 2014/35/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at <http://www.2direct.de>

The software used by this device underlies the GNU-GPL (General Public License)

You can find further information at www.2direct.de/gpl.htm

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Introduction




- ① Camera Lens
- ② QR code for WC0044 UID
- ③ Micro-SD card slot (Maximum 64GB)
- ④ Reset button
- ⑤ Micro USB slot for power adapter




Pan 360° and tilt 120° by hand

▲ Installation

■ Hardware Installation



- ① Download **It's Mycam** APP from online store to your smart device
- ② Insert the power adapter into an AC outlet
- ③ Wait for the LED on the front to blink **Red** (Ready for connection)
- ④ Open Wi-Fi function on your smart device and connect to **WC0044_XXXXXX**



■ Its Mycam APP




For iOS



For Android



Download the free APP Its Mycam from the iTunes store or Its Mycam from the Google Play Store.

- 1 Start Its Mycam APP
- 2 Tap **Scan Local Network** to search for your camera.
- 3 Please assign a name to your camera and enter the default password: **000000**. Tap **OK**.





■ Wi-Fi Settings

- 1 Tap **Edit**
- 2 Enter **Camera Settings** ► **WiFi Settings**
- 3 Choose your Wi-Fi and enter WiFi password
- 4 WC0044 will reboot within 50 seconds You need to keep power plugged
- 5 The LED will turn **Blue** indicating it is connected to WiFi network



- 6 Go to your phone's WiFi Setting and change to the WiFi network your WC0044 connected to
- 7 WC0044 is ready to work



■ Real-Time viewing on PC/MAC

- 1 Please download the utility online at: <http://www.logilink.de/media/driver/WC0044.zip>




Search IPCam for MAC OS




Search IPCam for Windows

1. Double click **Search IPCam Tool** icon, and search the IP address.
2. Choose WC0044, and double click to go into browser interface.
3. Default user name: **admin**, password: **1234**

The Search IPCam interface in both Windows and MAC are very similar, we use Windows version for our example.



- 1 All video recordings are recorded to the Micro-SD card. Please be sure you have inserted a Micro-SD card before recording.



WC0044

Cámara IP inalámbrica

La solución ideal para la grabación de vídeo en interiores de alta calidad con el monitoreo en tiempo real a través de APP

► Contenidos Del Paquete

- Wireless IP Camera x1
- Adaptador de corriente x1
- Tornillos paquete x1
- Manual de usuario x1



► Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre en una superficie estable y recta. En caso de caída puede ser dañado. No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con temperaturas altas. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil promedio.

No lo coloque en un futuro próximo de las fuentes de calor, como radiadores o otras fuentes de calor.

No exponga la unidad a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad.

No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua.

No trate de abrir el dispositivo.

Antes de la primera utilización de nuestro producto una copia de seguridad de sus datos.

Nos no hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, a menos que usted nos puede acusar intención o negligencia grave.

En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se limite al esfuerzo que sea necesario para restaurar a partir de copias de seguridad existentes.

Felicitaciones a la compra de LogiLink WC0044!

Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. De lo contrario el daño puede ser el resultado.



De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos de los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosa puede contaminar nuestro medio ambiente.


Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma gratuita. Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo en el producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace referencia a estos términos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación de residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la protección del medio ambiente.



Por la presente, la empresa 2direct GmbH declara que el Cámara IP inalámbrica tipo WC0044 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directivas 2014/53/UE, 2014/30/UE y 2014/35/UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Introducción




- 1 Lente de la cámara
- 2 Código QR para WC0044 UID
- 3 Ranura para tarjeta Micro-SD (64GB máximo)
- 4 Botón de reinicio
- 5 Ranura para Micro USB para adaptador de corriente



Pan 360 ° y la inclinación de 120 ° a mano

▲ Instalación

■ Instalación del hardware



- 1 Descargue la **Its Mycam** APP de la tienda de iTunes o Google Play Store
- 2 Inserte el adaptador de corriente a una toma de CA
- 3 Espere a que el LED de la parte frontal a parpadear **Roja** (Listo para la conexión)
- 4 Abra la función Wi-Fi en su dispositivo inteligente y conectarse a **WC0044_XXXXXX**



■ **Instalación APP**



Descargue la aplicación gratuita **Its Mycam** de la tienda de iTunes o Google Play Store (**It's Mycam**)



iOS




Android

① **Inicio Its Mycam APP**

② Toque **Scan Local Network** para buscar su cámara.

③ Asigna un nombre a tu cámara y la contraseña por defecto: **000000**. Pulse **OK**



■ **Configuración wifi**

① Toque **Edit**

② Introduzca **Camera Settings** ► **WiFi Settings**

③ Escanear y elegir su red Wi-Fi
Introduzca la contraseña de Wi-Fi




④ WC0044 se reiniciará en 50 segundos. Usted tendrá que seguir de alimentación enchufado

⑤ El LED se enciende azul que indica que está conectado a la red Wi-Fi



⑥ Ir a la de su teléfono WiFi Establecimiento y cambiar a la red Wi-Fi de su WC0044 conectado a

⑦ WC0044 está lista para trabajar



■ **Real-Time visualización en el PC / MAC**

⚠ Por favor, descargue la utilidad en línea en: <http://www.logilink.de/media/driver/WC0044.zip>




Search IPCam para MAC OS




Search IPCam para Windows

- Haga doble clic en "Buscar IPCam" icono de la herramienta, y la búsqueda de la dirección IP.
- Elija WC0044 y haga doble clic para entrar en la interfaz del navegador.
- Nombre de usuario por defecto: **admin**, contraseña: **1234**

La interfaz de búsqueda IPCam en Windows y MAC son muy similares, utilizamos la versión de Windows para nuestro ejemplo.



⚠ Todas las grabaciones de video se graban en la tarjeta micro-SD. Por favor, asegúrese de que ha insertado una tarjeta Micro-SD antes de grabar.



WC0044

Bezprzewodowa kamera sieciowa IP do wewnątrz

Idealne rozwiązanie dla nagrywania wideo wysokiej jakości z krytym monitorowania w czasie rzeczywistym poprzez APP



► W zestawie

- Kamera bezprzewodowa IP – 1 szt.
- Zasilacz – 1 szt.
- Zestaw śrubek – 1 zest.
- Instrukcja obsługi – 1 szt.

► Instrukcja z zakresu bezpieczeństwa

Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim podłożu. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani stawiać w miejscach gdzie narażone byłoby na działanie wysokich temperatur. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia lub znacznie skrócić okres jego użytkowania.

Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki czy wydmychy.

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, wilgoci ani wilgotnego powietrza.

Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni ani w łazience w pobliżu kranu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Nie otwierać obudowy urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zaleca się wykonanie zapasowej kopii danych.

Nie odpowiadamy za utratę danych o ile użytkownik nie wykazałby podstaw oskarżenia nas o celowy zamiar lub poważne zaniedbanie.

W każdym takim przypadku odpowiedzialność na utratę danych jest ograniczona do podjęcia niezbędnych działań w celu próby odzyskania danych z istniejących plików zapasowych.

Gratulujemy zakupu urządzenia WC0044!

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieświadome użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.



Zgodnie z Dyrektywą WEEE, wyrzucanie urządzeń elektrycznych ani elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. Ich części składowe podlegają recyklicacji lub należy je wyrzucić osobno. W przeciwnym wypadku mogą powodować uwalnianie substancji szkodliwych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska.


Prawo zobowiązuje każdego konsumenta do nieodpłatnego zwracania zużytych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów. Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu nawiązuje to tego właśnie wymogu. Dzięki właściwej segregacji oraz stosowaniu się do przepisów dotyczących utylizacji odpadów, każdy użytkownik przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.



Spółka 2direct GmbH niniejszym oświadcza, że produkt stacja dokująca Bezprzewodowa kamera sieciowa IP do wewnątrz, nr produktu WC0044 spełnia podstawowe wymagania i stosowne przepisy Dyrektywy 2014/53/UE, 2014/30/UE oraz 2014/35/UE. Całość deklaracji zgodności znajduje się na stronie <http://www.2direct.de>

2direct GmbH - Langenstück 5 D-58579 Schalksmühle

▲ Wprowadzenie




Ręcznie regulowana panorama 360° i przechył 120°

- 1 Obiektyw kamery
- 2 Kod QR dla WC0044 UID
- 3 Wejście na kartę Micro-SD (Max. 64GB)
- 4 Przycisk Reset
- 5 Wejście Micro USB do zasilacz

▲ Instalacja

■ Instalacja urządzenia



- 1 Należy pobrać aplikację **Its Mycam APP** z iTunes lub Google Play Store
- 2 Podłączyć zasilacz do gniazda prądu
- 3 Poczekaj na diody LED z przodu miga **czerwona** (gotowy do f
- 4 Otwórz funkcję Wi-Fi w urządzeniu inteligentnego i podłączyć do **WC0044_XXXXXX**



■ Instalacja aplikacji



Należy pobrać aplikację **Its Mycam** z iTunes lub Google Play Store (**It's Mycam**).





iOS



Android

- 1 Uruchomić aplikację **Its Mycam**
- 2 Kliknij **Scan Local Network**, aby wyszukać aparat.
- 3 Proszę podać nazwę kamery oraz domyślne hasło: „000000” . stuknij „OK”







■ Ustawienia Wi-Fi

- 1 Kran **Edit**
- 2 Wybrać ustawienie zaawansowane „**Camera Settings**” ► „**WiFi Settings**”
- 3 Przeprowadzić wyszukiwanie sieci i wybrać swoją sieć Wi-Fi, Wpisać hasło dostępu do sieci
- 4 W ciągu 50 sekund kamera WC0044 wyłączy się i ponownie włączy. W tym czasie **zasilanie musi być podłączone**
- 5 Dioda LED zaświeci się na niebiesko wskazując, że jest podłączony do sieci WiFi



- 6 Przejdź do ustawień WiFi w telefonie i przejdź do sieci WiFi Twój WC0044 podłączonego do
- 7 WC0044 jest gotowy do pracy



■ Podgląd w czasie rzeczywistym przez komputer z Windows/ MAC

- ! Należy pobrać sterowniki ze strony: <http://www.logilink.de/media/driver/WC0044.zip>




Search IPCam dla MAC OS



Search IPCam dla Windows

- 1 Dwukrotnie kliknąć na ikonę narzędzia wyszukiwania kamery IP „Search IPCam” i wyszukać adres IP kamery.
- 2 Wybrać WC0044, i dwukrotnie kliknąć by przejść do interfejsu przeglądarki.
3. Domyślna nazwa użytkownika: **admin**, oraz hasło: **1234**

Wyszukać interfejs IPCam, który w systemach Windows i MAC jest podobny. Przedstawiony tutaj przykład przedstawia interfejs systemu Windows.



- ! Wszystkie nagrania zapisywane są na karcie Micro-SD. Przed przystąpieniem do nagrywania należy sprawdzić czy karta Micro-SD została włożona.

